

小橘喵使用說明

小橘喵是語音控制的藍牙滑鼠，需外接直流 5V USB 電源(例如充電頭、非智能行動電源、電腦 USB 插座等)，插上電源時會發出「喵」聲，顯示貓臉圖案。可用於蘋果 iOS、安卓、微軟 Windows 系統裝置。以下是一些基本的使用說明：

啟動與停止

- 啟動命令：當您說「嘿小橘喵」時，小橘喵將回應「在哦/為您服務」，表示已啟動並準備服務。
- 停止命令：當您說「小橘喵休息」時，小橘喵將回應「有需要再叫我」，表示已進入休息模式。
- 自動休眠：當停頓 60 秒沒有向小橘喵下命令時，小橘喵會自動停止服務，回應「有需要再叫我」，顯示「zZzZ」。休眠後需要再說「嘿小橘喵」來啟動。
- 語音輸入：當您說「語音輸入」時，小橘喵會回應「有需要再叫我」，啟動 Windows 系統的語音輸入功能並且停止語音滑鼠操作功能。結束語音輸入時請說「嘿小橘喵」來重新啟動語音滑鼠操作功能。

控制螢幕游標

- 移動命令：您可以使用「北/上/上移/往上/向上」等命令來控制游標向上移動，小橘喵將回應「上」，並顯示向上圖案。同樣，您也可以使用其他方向的命令來控制游標的移動。
 - 其他移動方向命令：
 - 「南/下/下移/往下/向下」，回應：下
 - 「往左/向左」，回應：左
 - 「往右/向右」，回應：右
 - 「左北/左上/左上移動」，回應：左上
 - 「右南/右下/右下移動」，回應：右下
 - 「左南/左下/左下移動」，回應：左下
 - 「右北/右上/右上移動」，回應：右上
- 速度控制：您可以使用「快速/快移/加快」等命令來加快游標的移動速度，小橘喵將回應「快」。您也可以使用「中速/常速/平常速度/中等速度」或「慢速/慢移/減慢」等命令來調整游標的移動速度。

操作滑鼠按鍵

- 按鍵命令：您可以使用「選定/點選/點左鍵」等命令來按滑鼠左鍵，小橘喵將回應「左鍵」，並顯示字母「L」。同樣，您也可以使用「功能表/點右鍵」等命令來按滑鼠右鍵，小橘喵將回應「右鍵」，並顯示字母「R」。

- 其他操作：您還可以使用「開啟/雙按/雙擊/按兩次」、「捲動/捲軸」、「拖曳/按住/按下」和「放/放開/鬆開」等命令來進行更多的滑鼠操作。

調整回應音量

- 最小音量：您可以使用「最小音量」命令來設定為最小音量，小橘喵將回應「最小音量」。
- 最大音量：您可以使用「最大音量」命令來設定為最大音量，小橘喵將回應「最大音量」。
- 中等音量：您可以使用「中等音量」命令來設定為中等音量，小橘喵將回應「中等音量」。
- 其他操作：您還可以使用「增高音量/調高音量」、「減低音量/調低音量」等命令來調高或調低音量。

請注意，以上控制螢幕游標和操作滑鼠按鍵的命令都需要在小橘喵啟動後才能使用。

調整音效音量

- 觸碰一下(碰一下就放開)小橘喵正面上方的金色橢圓形標誌就可以設定調整音效聲音的大小。
- 觸碰一下就會改變音量大小，也會顯示音量大小的數字。
- 音量大小會循環改變，數字越小越小聲，數字越大聲音越大聲，最大到 9。
- 長按再放開，會恢復預設的音效聲音大小。

調整游標移動或螢幕捲動的速度

- 同時按小橘喵正面 A 鍵 B 鍵可以恢復游標移動及螢幕捲動的預設速度。
- 單獨按 A 鍵會循環改變螢幕遊標移動的速度，數字越小越慢，數字越大越快。
- 單獨按 B 鍵會循環改變螢幕上下捲動的速度，數字越小越快，數字越大越慢。